

【冬期間における水抜き方法】

県営北野アパート 6号棟

冬期間、水道管の凍結のおそれがある場合や長期間不在にする場合に行ってください。

・水抜き手順

- ①電源スイッチをONにしてください。
通水側にランプが点きます。
- ②給水/水抜スイッチを押してください。
水抜側にランプが点きます。
- ③蛇口を開け水が出なければ完了です。
 - ・トイレは一度流してタンク内を空にしてください。
 - ・洗濯機に接続の給水ホースは一度取外して水抜きを行い、水抜き完了後に復旧して下さい。
 - また、水抜き後の洗濯水栓(蛇口)は**必ず閉めて**下さい。

・通水手順

- ①蛇口を閉めてください。
- ②電源スイッチをONにしてください。
水抜側にランプが点きます。
- ③給水/水抜スイッチを押してください。
通水側にランプが点き蛇口から水が出るようになれば完了です。
(いきなり蛇口を開くと水と空気が飛び散る場合があります。)




給湯器の凍結防止について

お住まいのお部屋には、給湯器が設置されております。凍結による故障は自己負担となりますので、先の水抜き操作に加え、以下のことをお守りください。

- ① 冬期間中は、長期不在の場合も、宅内の契約ブレーカーを切らないでください。
また、分電盤内に給湯器及び凍結防止ヒーターの表示があるブレーカーは、絶対に切らないでください。
- ② パイプシャフト（水道メーターがあるところ）に、凍結防止ヒーターがある場合は、コンセントが差し込まれているか確認し、抜けている場合は差し込んでください。
- ③ 給湯器のコンセントも抜かないでください。（給湯器本体のヒーターが作動するため）

※ 追い炊き機能の付いている浴槽は、循環口より5cm以上になるように水を溜めておいてください。（残り湯で構いません）

∴給湯器が外気温を感知して、自動で追い炊き配管内の水を循環し、凍結を防止します。



- その他詳細については、各取扱い説明書をご確認ください。
- 電力の契約解除などを行う際には、事前に住宅センターにもお知らせください。