

県営大平アパート（1～10号室） 水抜き栓・バルブの操作方法

玄関外の廊下に面する扉内に
水道配管があります。

- ① 給水バルブ
- ② 水抜き栓（赤色ハンドル）
- ③ 湯抜き栓（白色ハンドル）




水抜きをする場合

- ①の水抜き栓（赤色ハンドル）を時計回りに回転させます。

※水抜き操作前は、バルブが「開」の状態です。

- ②の湯抜き栓（白色ハンドル）を反時計回りに回転させます。

※湯抜き操作前は、バルブが「閉」の状態です。



- バルブ操作後 室内に戻り、各蛇口（台所・洗面所・洗濯機・浴室）を開けて下さい。

※洗濯機のホースを外して下さい。

注意：洗濯機のホースを接続したままで、水抜き栓を閉めても水は抜けません。

必ずホースを外して、蛇口へ空気を入れる操作を行って下さい。

また、ホースを外す際はホースや蛇口に残っている水が出る可能性がありますので、タオルや容器などを置いて床や壁が濡れないように外して下さい。

- トイレのタンクのレバーを数回押し、タンク内の水を空の状態にして下さい。

水を使用する場合（通水）

- 室内の各蛇口が閉まっている事を確認して下さい。

- ②の湯抜き栓（白色ハンドル）を時計回りに回転させます。

湯抜き栓を開けたまま、水を流しますと常時水が流れ出ている状態になりますので**確実に閉めて下さい！**

- ①の水抜き栓（赤色ハンドル）を反時計回りに回転させます。

※はじめのうちは濁った水が出る場合がありますので
少しの時間水を流してから使用して下さい。

