

【冬期間における水抜き方法】

県営北野アパート 4号棟

冬期間、水道管の凍結のおそれがある場合や長期間不在にする場合に行ってください。

◇水抜き操作ハンドルは、台所、洗面所、トイレのいずれかにあります。

※写真は洗面所

・水抜き手順

- ①「A」の水抜栓を「時計回り」に止まるまで回して下さい。
室内の給水が止まり、水が抜け始めます。
- ②「B」の湯抜栓を「反時計回り」に止まるまで回して下さい。
室内の給湯が抜け始めます。
- ③各蛇口を開け水が出なければ完了です。
 - ・トイレは一度流してタンク内を空にして下さい。
 - ・洗濯機に接続の給水ホースは一度取外して水抜きを行い、水抜き完了後に復旧して下さい。また、水抜き後の洗濯水栓（蛇口）は必ず閉めて下さい。

・通水手順

- ①各蛇口を閉めてください。
- ②「B」の湯抜栓を「時計回り」に止まるまで回して下さい。
- ③「A」の水抜栓を「反時計回り」に止まるまで回して下さい。
- ④各蛇口をゆっくり開き、水道管内の空気が抜け終わったら閉じて下さい。
(いきなり蛇口を開くと水と空気が飛び散る場合があります。)

※水抜栓・湯抜栓のハンドル操作は「全開・全閉」として下さい。
中途半端な状態での開閉操作は、漏水の原因となります。

