

【冬期間における水抜き方法】

県営内匠田アパート 2号棟

冬期間、水道管の凍結の恐れがある場合や長期間不在にする場合に行ってください。

水抜き手順

- 台所の壁に設置された『水抜栓操作盤』(以降リモコンと呼称します)の『①電源』を入れてください。
各ランプが点滅した後、「給水」の緑色ランプが点灯します。
- リモコンの『②給水／水抜き』ボタンを押します。「水抜」の赤ランプが点滅を始め、後に点灯に変わります。
- 台所の床ハッチを開け、『③湯抜弁』のレバーを、「**反時計回り**」に動かしてください。(Aの状態)
- 各蛇口を開き、配管内の水とお湯を抜きます。
蛇口がレバータイプの場合は、お湯側、水側両方に動かして抜いてください。ハンドルタイプの場合は、お湯と水、両方のハンドルを開いて抜いてください。
トイレは、レバーを2回程度操作しタンクを空にしてください。
洗濯機に接続の給水ホースは一度取り外して水抜きを行い、水抜完了後に再度取り付けてください。
- 各蛇口から水滴が落ちなくなったら水抜き完了です。水抜きが終ったら、事故防止のために全ての蛇口を閉めておくようにお願いします。

通水手順

- 全ての蛇口が閉まっていること、洗濯機の給水ホースがつながっていることを確認してください。
- 台所の床ハッチを開け、『③湯抜弁』のレバーを、「**時計回り**」に動かしてください。(Bの状態)
- リモコンの『①電源』を入れてください。各ランプが点滅した後、「水抜」の赤ランプが点灯します。
- リモコンの『②給水／水抜き』ボタンを押します。「通水」の緑ランプが点滅を始め、後に点灯に変わります。
- 各蛇口をゆっくり開いて水を出して下さい。
配管の中には空気が溜まっています。いきなり水やお湯を出すと水と空気が混ざり、勢いよく飛び散ることがありますのでご注意ください。

※水抜きと通水の操作時以外は、リモコンの電源を『OFF』にしておいてもかまいません。

