

荒川復興住宅配置図




スロープ位置は各宅地により相違
()内は本工事に含まれません
家具は本工事に含まれません

サッシ寸法
巾154センチ
高137センチ

サッシ寸法
巾154センチ
高137センチ

エアコン位置
エアコンコンセント



サッシ寸法
巾64センチ
高137センチ

サッシ寸法
巾154センチ
高117センチ

濡縁
サッシ寸法
巾154センチ
高203センチ

●	スイッチ	○	天井灯
⦿	コンセント	⦿	棚下灯
ES ⦿	エアコン用コンセント (100/200V兼用)	(HC)	引掛シーリング
ES200 ⦿	IH用コンセント	(H) (S)	感知器
⦿	電話	▤	分電盤
⦿	テレビ	[C]	給湯器リモコン
(t)	インターホン	[R]	レンジフードリモコン
(t)	ドアホン	⦿	給湯水
⦿	ダウンライト	⦿	給水